

DE | Bedienungsanleitung

frogblue Echtzeituhr

frogClock SU-RE.01

RTC Modul und Repeater

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Repeater für das frogblue Bluetooth-Netzwerk. Mit integrierter Uhrzeitpufferung (RTC) für 120 Stunden (5 Tage) bei Ausfall der Netzspannungsversorgung.

Montage in Gerätedose nach DIN 49073. (Dosentiefe min. 53 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz; bei geringerer Tiefe ist Einzeleinbau notwendig.)

Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Bei Nichtbeachtung der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen!

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten am Gerät, Netzspannung freischalten und Sicherungsautomaten abschalten.

Landesspezifische Vorschriften sind zu beachten.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Kunden verbleiben.

Geräteaufbau



L/N: Anschluss Netzleitung

Funktion

Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des frogblue-Systems. Detaillierte Fachkenntnisse durch frogblue Schulungen werden vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detaillierte Informationen über Softwareversionen und den jeweiligen Funktionsumfang sind der Webseite von frogblue zu entnehmen.

Technische Beschreibungen, weitere detaillierte Anleitungen sowie Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung sind im Handbuch enthalten, welches auf der Webseite von frogblue bereitgestellt ist.

Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgt mittels der frogblue App.

Produkteigenschaften:

 Versorgung über Netzleitung, keine zusätzliche Verkabelung zwischen den frogblue Modulen notwendia

Informationen für Elektrofachkräfte

Montage und elektrischer Anschluss


⚠ GEFAHR!

Elektrischer Schlag beim Berühren spannungsführender Teile.

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.

Vor Arbeiten am Gerät, freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

Gerät anschließen und montieren



Abisolierlänge




Ø 1 ... 1,5 mm²; starre Leiter empfohlen

Adern anklemmen



Leiter vollständig in Klemme schieben

Adern abklemmen



- . Entriegelung mit Schlitz-Schraubendreher (Gr. 3) drücken und halten
- Ader herausziehen

Vorgang für jede Ader wiederholen

Technische Daten

Netzspannung AC 110-240 V~ Netzfrequenz 50 / 60 Hz

Eingänge 0

Bluetooth 4.2 Low Energy

Frequenzband 2400 MHz – 2483.5 MHz,

max. 2.9 dBm

Umgebungstemperatur $-25 \dots +65$ °C Lager-/Transporttemperatur $-25 \dots +70$ °C

Ausgänge

Abmessungen (LxBxH) 48 x 53 x 21 mm Anschlussart Federsteckklemme Leiterquerschnitt 1 ... 1,5 mm²

Technische Änderungen vorbehalten.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Auflagen der Richtlinien

2014/53/EU RED Richtlinie 2011/65/EU RoHS Richtlinie

entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist erhältlich unter: www.frogblue.com.