



DE | Bedienungsanleitung

frogblue Key

frogKey
SU-Key.02

Transponder

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Transponder mit Lagesensor zur Bedienung des frogblue Systems.

Sicherheitshinweise

Landesspezifische Vorschriften sind zu beachten. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Kunden verbleiben.

Funktion

Systeminformation
Dieses Gerät ist ein Produkt des frogblue-Systems. Detaillierte Fachkenntnisse durch frogblue Schulungen werden vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detaillierte Informationen über Softwareversionen und den jeweiligen Funktionsumfang sind der Webseite von frogblue zu entnehmen. Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgt über die frogblue App.

Konfigurationsmodus aktivieren: 4x schnell klicken und bei dem letzten Klicken halten bis mittlere LED blinkt.
Konfigurationsmodus ist für 60 Sekunden aktiv.

Produkteigenschaften:
- 1-Tasten Bedienung
- programmierbarer Lagesensor

Technische Daten

Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Umgebungstemperatur	-25 ... +55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Abmessungen (LxBxH)	49 x 38 x 10 mm
Frequenzband	2400 MHz – 2483,5 MHz max. 3,4 dBm
Spannungsversorgung	Batterie (CR2032R), 3 V
Batterie nicht wechselbar	

Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Beschreibungen zum Produkt, weitere detaillierte Anleitungen sowie zur ordnungsgemäßen Entsorgung finden Sie in unserem Nutzerhandbuch unter: www.frogblue.com

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Auflagen der Richtlinien
2014/53/EU RED Richtlinie
2011/65/EU RoHS Richtlinie
entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist erhältlich unter: www.frogblue.com

SV | Bruksanvisning

frogblue Key

frogKey
SU-Key.02

Transponder

Avsedd användning
Transponder med lägesensor för betjäning av frogblue systemet.

Säkerhetsanvisningar

Gällande föreskrifter i landet ska beaktas. Denna bruksanvisning är en beståndsdel av produkten och måste stanna kvar hos kunden.

Funktion

Systeminformation
Denna apparat är en produkt från frogblue-systemet. Detaljerade fackkunskaper förutsätts med hjälp av frogblue utbildningar.

Apparatens funktion är mjukvaruberoende. Detaljerad information om mjukvaruversioner och respektive funktionsomfång kan ses på frogblues hemsida. Idrifftagning och konfiguration utförs via frogblue appen.

Aktivera konfigurationsläge: Klicka snabbt 4x och håll vid den sista klickningen till den mellersta LED blinkar.
Konfigurationsläge är aktivt i 60 sekunder.

Produktegenskaper:
- 1-knapp betjäning
- programmerbar lägesensor

Tekniska data

Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Omgivningstemperatur	-25 ... +55 °C
Lager-/transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Mått (LxBxH)	49 x 38 x 10 mm
Frekvensband	2400 MHz – 2483,5 MHz max. 3,4 dBm
Spänningsförsörjning	batteri (CR2032R), 3 V
Batteri kan inte bytas ut	

Med förbehåll för tekniska ändringar.
Tekniska beskrivningar avseende produkten, ytterligare detaljerade anvisningar samt avseende korrekt bortskaffande finner du i vår användarmanual på: www.frogblue.com

Garanti

Garantin utförs enligt den gällande lagstiftningen hos återförsäljaren.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern, att denna produkt motsvarar de grundläggande kraven och andra relevanta kraven i direktiven
2014/53/EU RED-direktivet
2011/65/EU RoHS direktivet.

En kopia av försäkran om överensstämmelse kan erhållas på: www.frogblue.com