



DE | Bedienungsanleitung

frogblue Link

frogLink
SU-lin.01

USB-Bluetooth-Stick

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Bluetooth LE USB-Stick zur Konfiguration und Steuerung der frogblue Komponenten mittels Windows-PC oder als serielle Schnittstelle zu Fremdprodukten.

Sicherheitshinweise

Landesspezifische Vorschriften sind zu beachten.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Kunden verbleiben.

Funktion

Systeminformation
Dieses Gerät ist ein Produkt des frogblue-Systems. Detaillierte Fachkenntnisse durch frogblue Schulungen werden vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detaillierte Informationen über Software-versionen und den jeweiligen Funktionsumfang sind der Webseite von frogblue zu entnehmen.
Technische Beschreibungen, weitere detaillierte Anleitungen sowie Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung sind im Handbuch enthalten, welches auf der Webseite von frogblue bereitgestellt ist.
Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgt über die frogblue App.

Produkteigenschaften:
- USB 2.0 Schnittstelle
- Bluetooth Schnittstelle

Technische Daten

Spannungsversorgung	USB 2.0 (5 V / 0,5 A)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Frequenzband	2400 MHz – 2483,5 MHz
	max. 1,2 dBm
Umgebungstemperatur	-5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Abmessungen (LxBxH)	52 x 21 x 10 mm
Anschlussart	USB 2.0 Typ A

Technische Änderungen vorbehalten.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Auflagen der Richtlinien
2014/53/EU RED Richtlinie
2011/65/EC RoHS Richtlinie
entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist erhältlich unter: www.frogblue.com

SV | Bruksanvisning

frogblue Link

frogLink
SU-lin.01

USB-Bluetooth-minne

Avsedd användning
Bluetooth LE USB-minne för konfiguration och styrning av frogblue komponenterna med hjälp av Windows-dator eller som seriellt gränssnitt för produkter från andra tillverkare.

Säkerhetsanvisningar

Gällande föreskrifter i landet ska beaktas.

Denna bruksanvisning är en beståndsdel av produkten och måste stanna kvar hos kunden.

Funktion

Systeminformation
Denna apparat är en produkt från frogblue-systemet. Detaljerade fackkunskaper förutsätts med hjälp av frogblue utbildningar.

Apparatens funktion är mjukvaruberoende. Detaljerad information om mjukvaruversioner och respektive funktionsomfång kan ses på frogblues hemsida.
Tekniska beskrivningar ytterligare detaljerade anvisningar samt anvisningar om korrekt bortskaffande finns i manualen, som står till förfogande på frogblues hemsida.
Idrifttagning och konfiguration utförs via frogblue appen.

Produkttegenskaper:
- USB 2.0 gränssnitt
- Bluetooth gränssnitt

Tekniska data

Spänningsförsörjning	USB 2.0 (5 V / 0,5 A)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Frekvensband	2400 MHz – 2483,5 MHz
	max. 1,2 dBm
Omgivningstemperatur	-5 ... +45 °C
Lager-/transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Mått (LxBxH)	52 x 21 x 10 mm
Anslutningstyp	USB 2.0 typ A

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Garanti

Garantin utförs enligt den gällande lagstiftningen hos återförsäljaren.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern, att denna produkt motsvarar de grundläggande kraven och andra relevanta kraven i direktiven
2014/53/EU RED-direktivet
2011/65/EC RoHS direktivet
En kopia av försäkran om överensstämmelse kan erhållas på: www.frogblue.com