

Release Notes frogblueProject 1.7.3 & frogware 1.7.3.14

#ReleaseNotes #frogblueProject #frogware

Wichtig bei Update von frogblueProject Version 1.5.x auf 1.7.x:

Aufgrund der geänderten Konfiguration der Verschattung kann es notwendig sein, die Aus- und Eingänge der frogblue Relais-Module neu zu konfigurieren!

Um initial den korrekten Positionsstatus im frogDisplay bzw. der frogblueHome auf dem Smartphone/Tablet anzuzeigen, wird empfohlen alle Verschattungen einmal auf beide Endlagen zu fahren.

Die frogblue ProjectApp konvertiert vorhandene Ein- und Ausgänge der Verschattung auf die aktualisierten Einstellungen. Nach dem Update sollte die korrekte Funktion geprüft werden. Automatisch konvertierte Ein- und Ausgänge müssen bei nachträglichen Änderungen neu angelegt und konfiguriert werden.

Verbesserungen

- Neue voreingestellte Werte für den Status „Haltezeit“.
- Standardeinstellung „LED hinten“ von frogBoxGPS auf „Benutzerdefiniert“ geändert
- Standardeinstellung „LED“ von frogMuiltSense und frogRoomSense auf „Aus“ geändert

Bugfixes

- Neu hinzugefügte frogs können nur nach erstmaligem Verbinden upgedated werden
- Gespeicherte Szenen nach Hochladen auf frogDisplay ohne Funktion
- frogLink Textmode: Typ-Nachrichten in jeweiligen Räumen nicht verfügbar
- Größer/kleiner bei Status „Helligkeit“ vertauscht