

Release Notes frogblueProject 1.7.4 & frogware 1.7.3.15

#ReleaseNotes #frogblueProject #frogware

Wichtig bei Update von frogblueProject Version 1.5.x auf 1.7.x:

Aufgrund der geänderten Konfiguration der Verschattung kann es notwendig sein, die Aus- und Eingänge der frogblue Relais-Module neu zu konfigurieren!

Um initial den korrekten Positionstatus im frogDisplay bzw. der frogblueHome auf dem Smartphone/Tablet anzuzeigen, wird empfohlen alle Verschattungen einmal auf beide Endlagen zu fahren.

Die frogblue ProjectApp konvertiert vorhandene Ein- und Ausgänge der Verschattung auf die aktualisierten Einstellungen. Nach dem Update sollte die korrekte Funktion geprüft werden. Automatisch konvertierte Ein- und Ausgänge müssen bei nachträglichen Änderungen neu angelegt und konfiguriert werden.

Verbesserungen

- Installation der frogLink Treiber unter Windows korrigiert

Bugfixes

- Problem mit Jalousiesteuerung und „TYP-Nachrichten ignorieren“ behoben
- Fehler bei Nachrichtenbeschränkung „In Raum“ behoben
- Problem bei zeitgesteuerter Verschattungsfahrt und Gate behoben