

## Release Notes frogOS 1.3

---

#ReleaseNotes #frogDisplay

**Bitte überprüfen Sie nach dem Update die korrekte Funktion der Szenen, die eine oder mehrere Verschattungen enthalten.**

### Neue Funktionen

- Neue Seite „Ventilation/Lüftung“
- „Ventilation/Lüftung“ für Szenen verfügbar
- Steuern und Anzeige der Beleuchtung, Verschattung, Fenster und Türen über Funktion „Alle“, „Bereich“ und „Raum“
- Funktionen „Garage“ und „Tor“ werden in der Seite „Tür“ angezeigt und gesteuert
- Auslösung von Szenen durch Nachrichten; eine entsprechende Szene wird ausgeführt, wenn z.B. die Tür geöffnet oder ein Taster betätigt wird
- Neue Seite „Heizungssteuerung“ in Kombination mit frogBoxHeat und frogMultiSense oder frogRoomSense
  - Komfortable und intuitive Steuerung der Raumtemperaturen
  - Über Wochenprogramm gesteuerte Nachtabsenkung möglich
  - Party-, Urlaubs- und Abwesenheits-Modus
  - Temperaturdiagramm zur Kontrolle der IST-Temperaturen und der Heizfunktionen
- Funktionen in Fußzeile können sortiert und ausgeblendet werden → „Einstellungen“ → „Anzeige“ → „Menü“
- Prüfung von Statusnachrichten (z.B. Fenster und Türen)
  - Falls keine Statusnachrichten empfangen werden, sind die entsprechenden Icons „Rot“ eingefärbt
  - Durch Klick auf z.B. Türen/Fenster wird die Zeit seit Empfang der letzten empfangenen Statusnachricht angezeigt
- Überwachte Gruppen und Funktionen zur Anzeige ob Türen oder Fenster geöffnet sind
- Individuelle Alarmauslösung ohne explizite Scharfschaltung je Linie möglich (z.B. für Klingelereignisse die unabhängig der anderen Alarmlinien immer aktiv sein sollen)
- Zusätzlich zur AN/AUS-Funktion können Beleuchtung und Verschattung in der Raumansicht und Übersicht auf 50% geschaltet werden; durch Langklick können neue Werte gespeichert werden
- RoomController
  - Speicherung von aktuellem Dimmwert/Position per Langklick in den mittleren Bereich

## Verbesserungen

- Dimmen über Slider/Schieberegler möglich → „Einstellungen“ → „Anzeige“ → „Fokus Dimmen aktivieren“
- Auswahl des Temperatursensors zur Anzeige im Bildschirmschoner, Startbildschirm und RoomControl → „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „Temperatur“
- WLAN-Icon zur besseren Sichtbarkeit aktualisiert
- WLAN-Access Point für Softwareupdates und Download der Projektkonfiguration
  - IP-Adresse Display: 192.168.177.1
  - DHCP-Bereich: 192.168.177.2-254
- Verbesserungen Audio (Gegensprechen über SIP-Telefonie)
- Zusammenfassung von Tür- und Fensterfunktionen aufgrund von Namensvergabe in der frogblue ProjectApp
- Positionsfahrt für frogRelay2-2-PF
- E-Mail Einstellungen: „smtp://“ wird automatisch verwendet falls vom Bediener nicht eingetragen
- Langer Text wird als Lauftext dargestellt
- Einstellungen RoomController unter „Einstellungen“ → „Anzeige“
- Geänderte Anzeige Info-Pop-up
- Lamellen-Position wird in Szenen gespeichert
- MOBOTIX Kamera EventStream für Klingelsignalisierung nutzbar
- Sprachkommunikation mit MOBOTIX Kameras
- Videoquelle als Alarmsignalisierung (MOBOTIX Kameras)
- Türöffnung für MOBOTIX Kameras über EventStream
- Nachrichten-Log hinzugefügt → „Einstellungen“ → „Netzwerk“ → „Bluetooth®“
- Schieberegler in neuem Style
- Verfügbare Sprachen:
  - Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Japanisch, Türkisch, Russisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Polnisch, Griechisch, Finnisch, Norwegisch, Portugiesisch, Ukrainisch, Tschechisch
- „Über“-Seite aktualisiert
- RoomController-Ansicht - Änderung Button „Abwesend“ in „Klingel“
- Erweiterung Fehlermeldung „Remote Zugriffspunkt nicht erreichbar...“
- Slider zur Temperaturanpassung weniger empfindlich
- Optische Anpassungen an Slider Temperaturanpassung
- Korrekte Gruppen-Icons für Verschattung
- Steuerbare Türen/Garagen/Tore werden in Seite „Tür“ zuerst angezeigt

## Bugfixes

- Verschattungs-Positionen (Offen/Geschlossen) werden korrekt angezeigt
- Korrekte Anzeige von geöffneten Türen/Fenstern
- Einfrieren des Displays behoben
- Benachrichtigungsliste wurde geleert



- Verbindungsversuch zu Kamera blockierte GUI
- Fehler beim Versenden der Test-Email behoben
- Nach Neustart war Sprache immer Englisch