

Release Notes frogblueProject 1.7.2 & frogware 1.7.3.7

#ReleaseNotes #frogblueProject #frogware

Wichtig bei Update von frogblueProject Version 1.5.x auf 1.7.x:

Aufgrund der geänderten Konfiguration der Verschattung kann es notwendig sein, die Aus- und Eingänge der frogblue Relais-Module neu zu konfigurieren!

Um initial den korrekten Positionsstatus im frogDisplay bzw. der frogblueHome auf dem Smartphone/Tablet anzuzeigen, wird empfohlen alle Verschattungen einmal auf beide Endlagen zu fahren.

Die frogblue ProjectApp konvertiert vorhandene Ein- und Ausgänge der Verschattung auf die aktualisierten Einstellungen. Nach dem Update sollte die korrekte Funktion geprüft werden. Automatisch konvertierte Ein- und Ausgänge müssen bei nachträglichen Änderungen neu angelegt und konfiguriert werden.

Verbesserungen

- Anzeige der Luftfeuchte für frogRoomSense
- Hinweis falls maximale Anzahl an PIN-Nummern für frogAccess überschritten wird
- Limitierung auf 6-stellige PIN-Nummern
- NTP-Server für frogDisplay über frogblueProject konfigurierbar
- Rückmeldung nach erfolgreichem Löschen des Geräte-Cache
- Bedienleiste im Nachrichtenlog in Basic- und Experten-Ansicht aufgeteilt
- Dateiname bei Export des Nachrichtenlogs um Datum und Uhrzeit erweitert
- LED von frogMultiSense und frogRoomSense in Experteneinstellungen deaktivierbar

Bugfixes

- Seltener Absturz bei Projektwechsel
- Klick-Einstellungen -> Doppelklick- und Langklick-Geschwindigkeit vertauscht
- Unter Android 10/11 kein Zugriff auf Ordner „Documents“
- Statuskonfiguration einer Statusnachricht: WAHR/FALSCH vertauscht
- Fehlerhaftes Verhalten bei Langklick frogKey
- frogAccess wird unter Windows nicht gefunden
- Bei Update wird teilweise die Verbindung zu einem Gerät nicht beendet