



DE | Bedienungsanleitung

frogblue Key

frogKey
SU-Key.02

Transponder

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Transponder mit Lagesensor zur Bedienung des frogblue Systems.

Sicherheitshinweise

Landesspezifische Vorschriften sind zu beachten. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Kunden verbleiben.

Funktion

Systeminformation
Dieses Gerät ist ein Produkt des frogblue-Systems. Detaillierte Fachkenntnisse durch frogblue Schulungen werden vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detaillierte Informationen über Software-versionen und den jeweiligen Funktionsumfang sind der Webseite von frogblue zu entnehmen. Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgt über die frogblue App.

Konfigurationsmodus aktivieren: 4x schnell klicken und bei dem letzten Klicken halten bis mittlere LED blinkt. Konfigurationsmodus ist für 60 Sekunden aktiv.

Produkteigenschaften:
- 1-Tasten Bedienung
- programmierbarer Lagesensor

Technische Daten

Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Umgebungstemperatur	-25 ... +55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Abmessungen (LxBxH)	49 x 38 x 10 mm
Frequenzband	2400 MHz – 2483,5 MHz max. 3,4 dBm
Spannungsversorgung	Batterie (CR2032R), 3 V
Batterie nicht wechselbar	

Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Beschreibungen zum Produkt, weitere detaillierte Anleitungen sowie zur ordnungsgemäßen Entsorgung finden Sie in unserem Nutzerhandbuch unter: www.frogblue.com

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Auflagen der Richtlinien

2014/53/EU	RED Richtlinie
2011/65/EU	RoHS Richtlinie

entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist erhältlich unter: www.frogblue.com

SI | Navodila za uporabo

frogblue Key

frogKey
SU-Key.02

Transponder

Predvidena uporaba
Transponder s senzorjem položaja za upravljanje sistema frogblue.

Varnostni napotki

Upoštevati je treba specifične državne predpise. Ta navodila so sestavni deli izdelka in morajo ostati pri kupcu.

Funkcija

Sistemske informacije
Ta naprava je izdelek sistema frogblue. Za pravilno uporabo je potrebno pridobiti strokovno znanje na usposabljanjih podjetja frogblue.

Delovanje naprave je odvisno od programske opreme. Podrobne informacije o različicah programske opreme in vsakokratnem obsegu funkcij najdete na spletni strani podjetja frogblue. Zagon in konfiguracija potekata preko aplikacije frogblue.

Aktiviranje konfiguracijskega načina: 4-krat hitro kliknite in pri zadnjem kliku zadržite, dokler srednja LED-lučka ne začne utripati. Konfiguracijski način bo aktiven 60 sekund.

Lastnosti izdelka:
- Upravljanje z 1 tipko
- Programirljiv senzor položaja

Tehnični podatki

Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Temperatura okolice	-25 ... +55 °C
Temperatura skladiščenja/transporta	-25 ... +70 °C
Mere (DxŠxV)	49 x 38 x 10 mm
Frekvenčni pas	2400 MHz – 2483,5 MHz najv. 3,4 dBm
Električno napajanje	Baterija (CR2032R), 3 V
Baterije ni mogoče zamenjati.	

Tehnične spremembe pridržane.
Tehnične opise izdelka, nadaljnja podrobna navodila ter informacije o pravilnem odlaganju izdelka med odpadke najdete v našem uporabniškem priročniku na: www.frogblue.com

Garancija

Garancijo daje specializiran prodajalec v skladu z zakonskimi določili.

Izjava o skladnosti

Podjetje frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern izjavlja, da izdelek ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim različicam Direktiv

2014/53/EU	Direktiva RED
2011/65/EU	Direktiva RoHS.

Kopija izjave o skladnosti je na voljo na: www.frogblue.com